



**YILDIRIM**  
ELEKTRİK CİHAZLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.



1980  
yılından bu yana  
hizmetinizdeyiz

Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : www.yildirimelektrik.com.tr e.posta : info@yildirimelektrik.com.tr

## MGR-0/10 KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU

### CİHAZIN BAĞLANTISI :

Cihazın arka tarafında bulunan soketlerden 220V besleme, redresör ve plc bağlantıları yapılır.

220V  
GİRİŞ

REDRESÖRE  
GİDEN HAT

PLC' YE GİDEN  
HAT



### KULLANIM ŞEKLİ :

#### PLC/MANUEL ANAHTARI :

Cihazın, PLC ile yada manuel olarak kullanılmasını sağlayan anahtar.

#### VOLT AYAR POTANSİYOMETRESİ :

Cihazımızı volt kontrollü olarak kullanmamıza olanak sağlayan potansiyometre.

#### AKIM POTANSİYOMETRESİ :

Cihazımızı akım kontrollü olarak kullanmamıza olanak sağlayan potansiyometre.

#### PLC İLE KULLANIM :

Redresörü PLC ile kumanda etmek istiyorsanız anahtarı PLC konumuna almanız yeterlidir. Redresörün çalışma programı PLC ünitesi tarafından yapılacaktır. Cihaz ekranından redresörün volt ve akım değerlerini okuyabilirsiniz.

#### MANUEL KULLANIM :

Redresörü manuel kumanda etmek istiyorsanız anahtarı MANUEL konumuna alınız. Volt ayarlı kullanmak istenirse akım potunu maksimum seviyeye alıp volt potu ile kumanda ediniz. Akım ayarlı kullanmak istenirse volt potunu maksimum seviyeye alıp akım potu ile kumanda ediniz. Cihaz ekranından redresörün volt ve akım değerlerini okuyabilirsiniz.

