



## FABRİKA AYARLARI

**Bu ayarlar aşağıda yazılı olan modellerimiz için geçerlidir;**

- Programlanabilir tristör kontrollü yağlı redresör
- Programlanabilir tristör kontrollü hava soğutmalı redresör
- Programlanabilir tristör kontrollü kutup değiştirmeli yağlı redresör
- Programlanabilir tristör kontrollü kutup değiştirmeli hava soğutmalı redresör
- Programlanabilir tristör kontrollü lak redresörü
- Programlanabilir varyaklı redresör
- Programlanabilir alüminyum renklendirme cihazı



Cihazın şönt ve maksimum akım değerlerini değiştirmek için yapılacak işlemler şöyledir;

### - Şönt ayarı :

( P ) butonunu basılı tutarak cihaza enerji veriniz. 5 sn boyunca ( P ) butonunu basılı durumda tutup bırakınız. Ekranda şönt ayarlama menüsü gözükecektir. Ayar değeri olarak cihazın etiket akım değerini yazınız ve ( P ) butonuna basınız.

### - Maksimum akım ayarı:

Yukarıdaki işlemin ardından ekrana Maksimum akım menüsü çıkacaktır. Ayar değeri olarak cihazın etiket akım değerini yazınız ve ( P ) butonuna 5 sn süre ile basınız. Bu işlemlerin ardından ekran normal çalışma moduna dönecektir.

**FİRMAMIZI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.**